

FK2007. Podręcznik Użytkownika. ERRATA 12.03.2008

Złącze Z1. Wejścia/wyjścia

Nr pin	Nazwa	Typ	Funkcja
2	+12V	ZAS	zasilanie układu, 12..15V / 40 mA
4	FREQ	WE	pomiar częstotliwości
6	SSB/CW	WY	tryb pracy: stan wysoki = SSB, stan niski = CW
8	TONE	WY	ton akustyczny podsłuchu telegrafii
10	TX	WY	włączenie nadawania (stan aktywny: wysoki)
12	KEYING	WY	kluczowanie telegrafii (stan aktywny: wysoki)
14	/OFFSET+	WE	wybór offsetu częstotliwości (0-dodawanie, 1-odejmowanie)
16			rezerwa
18	DAH	WE	'kreski' klucza elektronicznego
20	DIT/PTT	WE	'kropki' klucza elektronicznego, klucz sztorcowy, PTT